

Termometro digitale Digital Thermometer

Specifiche tecniche Technical specifications

- ◆ Sensore in acciaio inossidabile | Stainless steel sensor
- ◆ Intervallo di temperatura | Temperature range: $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \div 300\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-58\text{ }^{\circ}\text{F} \div 572\text{ }^{\circ}\text{F}$)
- ◆ Sensibilità | Sensitivity: $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ◆ Precisione | Accuracy: $(-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 80\text{ }^{\circ}\text{C}) \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ◆ Alimentazione | Power input: DC 1.5V

Funzioni Functions

- ◆ Cambio di unità di misura tra $^{\circ}\text{C}$ e $^{\circ}\text{F}$ | $^{\circ}\text{C}$ and $^{\circ}\text{F}$ switch
- ◆ Memorizzazione temperatura minima e massima | Maximum and minimum temperature storage
- ◆ Impostazione temperatura minima e massima | Maximum and minimum temperature settings
- ◆ Allarme per temperatura | Temperature alarm



Descrizione dei tasti Keys description

- ON/OFF:** Accensione/spegnimento termometro
Turn on/off the thermometer
- HOLD:** Salvataggio dati | Hold the measuring data
- SET:** Impostazione allarme | Set alarm
- ADJ:** Parametri allarme | Alarm parameters
- AC:** Cancellazione allarme | Cancel alarm
- MAX/MIN:** Temperatura massima e minima
Maximum and minimum temperature
- OK:** Conferma | Confirm

Descrizione delle operazioni Operations description

- ON/OFF:** Premi il tasto per accendere il termometro, poi entra in misurazione.
Press the key to turn on the thermometer, then enter into measuring mode.
- SET:** Premi il tasto per entrare in modalità impostazione allarme.
Press the key to enter into alarm setting mode.
- ADJ, OK:** Scegliere il tipo di allarme: la scritta "**HI**" indica un allarme per temperatura massima, la scritta "**LO**" indica un allarme per temperatura minima. Premere il tasto **ADJ** per due secondi per aggiungere un grado. Premere il tasto **OK** per confermare, e la scritta "**AL**" sostituirà "**HI**" o "**LO**" ad indicare che l'allarme è impostato.
Choose the alarm type: "**HI**" for setting an high temperature alarm, "**LO**" for setting a low temperature alarm. Press **ADJ** for two seconds to add a degree, then press **OK** to confirm. The "**AL**" message appears in place of "**HI**" or "**LO**" to confirm the alarm is set.
- AC:** Premi il tasto per cancellare un allarme ed entrare in modalità misurazione. Dopo la cancellazione, la scritta "**AL**" sparisce dallo schermo.
Press the key to cancel an alarm and enter into measuring mode. "**AL**" disappears from the screen.

SKU 11572



TECNOGAS S.r.l.

Viale L. Da Zara 10 - 35020 Albignasego (PD) Italy
Tel: +39 049 8625910 - Fax: +39 049 8625911
www.tecnogas.net - info@tecnogas.net